

###Debrick v10 - the serial way###



Während des bootens kann der Router im U-Boot BIOS gestoppt werden. Du hast 1 Sekunde Zeit um tpl einzugeben.

```
setenv serverip [deine TFTP Server IP Adresse]
setenv ipaddr [IP des Router im gleichen Subnetz des Server]
tftpboot 0x81000000 [filename.bin, Name der Datei die man von der OpenWrt Webseite bekommen
und auf den TFTP gelegt hat]
erase 0x9f020000 +0x3c0000
cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
bootm 0x9f020000
```

Dauerhafter Link zu diesem Dokument:

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/projekte:wr841?rev=1474485245>

Dokument zuletzt bearbeitet am: **21.09.2016 19:14**

Verein zur Förderung von Technikkultur in Erfurt e.V

<https://wiki.technikkultur-erfurt.de/>

